

DSC®

An ISO 9001 certified Company
Made In Canada

PC1616/PC1832/PC1864

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ICON

PK και RFK

ΠΡΟΣΟΧΗ:

**ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ 2 ΧΡΟΝΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ!**

παρουσίαση

Το πληκτρολόγιο ασφαλείας που έχετε είναι σχεδιασμένο να σας δίνει εύκολα, σημαντικές πληροφορίες με ένδειξη ορισμένων λυχνιών καθώς και με οθόνη μηνυμάτων. Η πρόσβαση στη λειτουργία του συστήματος αποδίδεται πολύ απλά, εσείς το μόνο που θα πρέπει να θυμάστε είναι τον βασικό (master) κωδικό και όποιους άλλους βοηθητικούς κωδικούς έχετε προγραμματίσει στο σύστημα. Το πληκτρολόγιο είναι εφοδιασμένο με ηχητική πηγή την οποία ακούτε κάθε φορά που πατάτε κάποιο πλήκτρο. Με μοναδική ηχητική ακολουθία σας σημαίνει βλάβες, λάθος, ή σωστές πληκτρολογήσεις.

λίγα λόγια για το σύστημα ασφαλείας

Το σύστημα ασφαλείας που έχετε στα χέρια σας έχει σχεδιασθεί να σας δίνει τον μέγιστο βαθμό ευκολίας χειρισμών και λειτουργικότητας. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες του εγκαταστάτη. Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να ενημερωθούν ισότιμα.

ανίχνευση φωτιάς

Αυτό το σύστημα είναι ικανό στο να ανιχνεύσει την ύπαρξη φωτιάς με μέσα όπως ανιχνευτές καπνού και παράγοντας ηχητικά σήματα φωτιάς. Η καλή ανίχνευση φωτιάς εξαρτάται από την τοποθέτηση των ανιχνευτών σε σωστό σημείο.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύστημα ασφαλείας δεν αποτρέπει καταστάσεις ανάγκης. Είναι μόνο μέσω εγρήγορης και αν είναι συνδεδεμένο με κέντρο λήψης σημάτων ειδοποιεί καταστάσεις ανάγκης. Τα συστήματα ασφαλείας σε γενικές γραμμές είναι πολύ αξιόπιστα, αλλά υπάρχει περίπτωση να μην δουλεύουν κάτω από όλες τις συνθήκες και δεν αντικαθιστούν απόλυτα τις άλλες πρακτικές φύλαξης ή την φύλαξη ζωής και περιουσίας. Το σύστημα ασφαλείας θα πρέπει να εγκαθίσταται και να συντηρείται από ειδικό σε θέματα ασφαλείας ο οποίος και θα σας πληροφόρηση για τον βαθμό προστασίας του συστήματος καθώς και τον τρόπο χρήσεως του.

δοκιμές

Για να είστε σίγουροι ότι το σύστημα ασφαλείας συνεχίζει να ευρίσκεται σε λειτουργική πληρότητα, είναι απαραίτητο να γίνεται δοκιμή του συστήματος μία φορά την εβδομάδα. Διαβάστε τους τρόπους δοκιμών του συστήματος πιο κάτω. Εάν το σύστημα δεν αποκρίνεται σε χειρισμούς σας για οποιαδήποτε αιτία επικοινωνήστε με το service.

κέντρο λήψης και επεξεργασίας σημάτων

Το σύστημα ασφαλείας έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί με ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Κεντρικός Σταθμός) δια μέσου τηλεφωνικών γραμμών. **Εάν για οποιοδήποτε λόγο κάνατε λάθος χειρισμό ενημερώστε άμεσα το Κεντρικό Σταθμό για αποφυγή άσκοπης κινητοποίησης της ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ και άλλων ανθρώπων που έχετε υποδείξει.**

γενικές λειτουργίες του συστήματος

Το σύστημα ασφαλείας που αποκτήσατε αποτελείται από μια κεντρική μονάδα ελέγχου, ένα ή περισσότερα πληκτρολόγια ασφαλείας, και διάφορους ανιχνευτές και αισθητήρες. Το μεταλλικό κουτί περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ασφάλειες και μπαταρία για την περίπτωση διακοπής ρεύματος. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να υπάρχει πρόσβαση στον καθένα παρά μόνον στον εγκαταστάτη. Τα πληκτρολόγια χρησιμοποιούνται για να στέλνουν εντολές στο σύστημα και απεικονίζουν την εκάστοτε κατάσταση του συστήματος. Το σύστημα ασφαλείας έχει διάφορες ζώνες ή διαφορετικές περιοχές προστασίας και κάθε μία από αυτές τις ζώνες έχει διάφορων ειδών αισθητήρες (ανίχνευσης κίνησης,

θραύσης κρυστάλλων, μαγνητικούς διακόπτες θυρών, ανιχνευτές κραδασμών) Όταν κάποιος αισθητήρας βρεθεί σε κατάσταση ενεργοποίησης αυτή απεικονίζεται στο πληκτρολόγιο ασφαλείας.

πληροφορίες συστήματος

Αυτό το σύστημα περιλαμβάνει:

Master κωδικός ασφαλείας (40) : 1234

Επιπλέον κωδικοί ασφαλείας

01	09	17	25
02	10	18	26
03	11	19	27
04	12	20	28
05	13	21	29
06	14	22	30
07	15	23	31
08	16	24	32

Υπάρχουν στο σύστημα _____ κωδικοί ενεργοποιημένοι

ΖΩΝΗ	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΤΥΠΟΣ ΖΩΝΗΣ
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

Υπάρχουν στο σύστημα _____ ενεργοποιημένες ζώνες

Ο χρόνος εξόδου είναι.....δλ

Ο χρόνος εισόδου είναι.....δλ.

πληροφορίες Κέντρου Λήψεως (Κεντρικός Σταθμός)

Αριθμός Συνδρομητή: _____ Τηλέφωνα: _____

Βασικός (master) κωδικός

Ο βασικός (master) κωδικός χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει το σύστημα ασφαλείας και για να προγραμματίσουμε επιπρόσθετους κωδικούς ή να αλλάξουμε ορισμένα δεδομένα. Ο master κωδικός σας δίδεται από τον εγκαταστάτη και είναι δυνατή η αλλαγή του οποιαδήποτε στιγμή.

ενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας

Για να ενεργοποιηθεί το σύστημα, πρέπει η πράσινη λυχνία **v** στο πληκτρολόγιο να είναι αναμμένη. Σε περίπτωση που δεν είναι αναμμένη, κάποια ζώνη έχει μείνει ανοιχτή. Στην οθόνη του πληκτρολογίου θα υπάρχει μια εικόνα με μία ανοιχτή πόρτα. Πατήστε #. Η οθόνη του πληκτρολογίου θα σας δείξει ποια ζώνη είναι ανοιχτή. Εάν έχετε ασφαλίσει όλους τους χώρους σας και η λυχνία παραμένει σβηστή, παρακάμψτε τη ζώνη που μένει ανοικτή με τη λειτουργία Bypass. Η χρήση της περιγράφεται παρακάτω. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φορά που παρακάμψετε μια ζώνη και δεν είναι αναγκαίο, μειώνεται η ασφάλειά σας.**

Πατήστε τον κωδικό σας. Για κάθε αριθμό που πληκτρολογείτε, ακούγεται ένα μπιπ. Εάν ο αριθμός δεν είναι σωστός **δεν** θα ανάψει η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο*, οπότε πατήστε # και ξαναπροσπαθήστε.

Εφόσον ο αριθμός είναι σωστός, θα ανάψει η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο* και το πληκτρολόγιο θα εκπέμπει ένα επαναλαμβανόμενο ήχο, προσδιορίζοντας ότι πρέπει να αφήσετε το χώρο σας από την έξοδο και για το χρόνο που έχει οριστεί. Όταν ο χρόνος τελειώσει στην οθόνη του πληκτρολογίου θα υπάρχει μια εικόνα με ένα σπίτι.

απενεργοποίηση συστήματος ασφαλείας

Όταν εισέλθετε στον φυλασσόμενο χώρο από την είσοδο που έχει οριστεί θα ακούσετε ένα συνεχή τόνο από το πληκτρολόγιο ασφαλείας. Πατήστε τον κωδικό σας. Η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο* σβήνει.

εάν πατήσετε λάθος κωδικό ακυρώστε με # και πατήστε ξανά το σωστό κωδικό

μνήμη συναγερμού

Μετά την απενεργοποίηση του συστήματος ασφαλείας και εφόσον κατά την περίοδο που το σύστημα ήταν ενεργοποιημένο υπήρξε συναγερμός, στην οθόνη του πληκτρολογίου θα υπάρχει μια εικόνα με ένα **i**. Πατήστε * [3] για δείτε από ποια ζώνη είχατε συναγερμό. Πατήστε #. Η μνήμη συναγερμού θα σβήσει την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το σύστημα ασφαλείας.

ενεργοποίηση με παραμονή στο χώρο (νυχτερινός οπλισμός)

Εάν έχετε ενεργοποιήσει το σύστημα ασφαλείας όπως περιγράφουμε πιο πάνω και **δεν εξέλθετε** από το χώρο, τότε αυτόματα το σύστημα σας επιτρέπει να κινηστεί μέσα στο χώρο έχοντας ενεργοποιήσει μόνο περιμετρική ασφάλεια. Μόλις τελειώσει ο χρόνος εξόδου στην οθόνη του πληκτρολογίου θα υπάρχουν : μία εικόνα με μία πόρτα και ένα X και μία εικόνα με ένα σπίτι και έναν άνθρωπο μέσα σε αυτό.

Εναλλακτικά εάν εισάγετε [*] [9] [Κωδικό] η χρόνο- καθυστέρηση που ισχύει για την είσοδο σας παύει. Η κόκκινη λυχνία με το *λουκέτο* θα αναβοσβήνει. Μόλις τελειώσει ο χρόνος εξόδου στην οθόνη του πληκτρολογίου θα υπάρχουν : μία εικόνα με μία πόρτα και ένα X και μία εικόνα με ένα σπίτι και έναν άνθρωπο μέσα σε αυτό.

γρήγορη ενεργοποίηση

Πατώντας [*] [0] μπορείτε να οπλίσετε το σύστημα χωρίς να εισάγετε κωδικό. Με την εντολή αυτή δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα, απαιτείται κωδικός.

ακύρωση ζωνών (bypass)

Μπορείτε να παρακάμψετε (ακυρώσετε) κάποια ζώνη όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Πατήστε [*] [1] αμέσως μετά το νούμερο της ζώνης που θέλετε να ακυρώσετε (από 01 – 64) , και τέλος πατήστε [#]. Επαναλάβετε την διαδικασία για να ακυρώσετε επιπλέον ζώνες.

Στην οθόνη του πληκτρολογίου θα υπάρχει μία εικόνα με μία πόρτα και ένα X

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάθε φορά που απενεργοποιείτε το σύστημα ασφαλείας οι ακυρωμένες ζώνες επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση (ενεργές).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε φορά που παρακάμπτετε μια ζώνη και δεν είναι αναγκαίο, μειώνεται η ασφάλειά σας.

παρατηρώντας προβλήματα στο σύστημα

Το πληκτρολόγιο έχει τη δυνατότητα να μας γνωρίζει συνεχώς κάποια προβλήματα που μπορεί να παρατηρηθούν. Σ' αυτή τη περίπτωση η λυχνία με το τριγωνάκι (Δ) θα είναι αναμμένη (ίσως να ακούγεται και ένας ήχος κάθε δέκα δευτερόλεπτα). Πατήστε [#] .

Πατήστε [*][2] για να δείτε τι είδους πρόβλημα υπάρχει:

Στην οθόνη θα ανάψει ένας αριθμός από το 1 έως το 8

Αριθμός 1 : Απαιτείται κάποιο service. Καλέστε τον εγκαταστάτη σας.

Πατήστε το [1] και θα ανάψουν ένα ή παραπάνω από τα παρακάτω νούμερα που σημαίνουν ότι:

[1]: Χαμηλή τάση μπαταρίας – οι μπαταρίες θέλουν αντικατάσταση.

[2]: Πρόβλημα στο κύκλωμα σειρήνας

[3]: Γενικό πρόβλημα συστήματος

[4]: Γενικό πρόβλημα προστασίας κέντρου

[5]: Γενική απώλεια εποπτείας συστήματος

[6]: Πρόβλημα στην συχνότητα των ασυρμάτων συσκευών

[7]: Χαμηλή τάση μπαταρίας της μονάδας PC5204

[8]: Απώλεια τάσης δικτύου πόλεως της μονάδας PC5204

Αριθμός 2 : Διακοπή ρεύματος από την ΔΕΗ. Όταν το ρεύμα επανέλθει η λυχνία θα σβήσει αυτόματα.

Αριθμός 3 : Διακοπή ή κακή ποιότητα τηλεφωνικής γραμμής . Μόλις αποκατασταθεί πλήρως η γραμμή τότε η λυχνία θα σβήσει αυτόματα.

Αριθμός 4 : Το σύστημα δεν μπόρεσε να κάνει επικοινωνία με το κεντρικό σταθμό. Μόλις πραγματοποιηθεί η επικοινωνία η λυχνία θα σβήσει αυτόματα

Αριθμός 5 : Εάν κάποια ζώνη δεν είναι σε θέση να προκαλέσει συναγερμό αν χρειαστεί, τότε, παρουσιάζεται αυτή η ανωμαλία. Πατήστε [5] για να δείτε τη ζώνη με το πρόβλημα.

Αριθμός 6 : Πρόβλημα σαμποτάζ (tamper) κάποιου αισθητήρα. Πατήστε [6] για να δείτε τη ζώνη στην οποία είναι συνδεδεμένος ο αισθητήρας.

Αριθμός 7 : Χαμηλή μπαταρία σε κάποια ασύρματη συσκευή. Σ' αυτή τη περίπτωση:

Πατήστε [7] μία φορά: Θα εμφανιστεί η ζώνη με το πρόβλημα (1-8).

Αριθμός 8 : πρέπει να επαναρυθμίσετε την ώρα στο σύστημα (περιγράφετε παρακάτω). Μόλις το κάνετε το πρόβλημα θα σταματήσει (η λυχνία θα σβήσει αυτόματα).

πλήκτρα ανάγκης πληκτρολογίου

Υπάρχουν 3 πλήκτρα στο πληκτρολόγιο με ενδείξεις [φωτιά], [βοήθεια], [πανικός].Αυτά τα πλήκτρα για να λειτουργούν θα πρέπει προηγουμένα να προγραμματιστούν από τον εγκαταστάτη.

Φωτιά (πλήκτρο με την φλόγα) -- Κρατώντας πατημένο το πλήκτρα για 3δλ παράγετε ηχητικό σήμα φωτιάς και στέλνετε σήμα έναρξης φωτιάς στον Κεντρικό Σταθμό (ισχύει μόνον εάν αναφέρετε στο συμβόλαιο σύνδεσης με τον σταθμό)

Βοήθεια (πλήκτρο με το τριγωνάκι) -- Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο για 3δλ στέλνετε σήμα για ιατρική βοήθεια στο Κεντρικό Σταθμό (ισχύει μόνον εάν αναφέρετε στο συμβόλαιο σύνδεσης με τον σταθμό)

Πανικός (πλήκτρο με το αστυνομικό σήμα) -- Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο για 3δλ στέλνετε σήμα για αστυνομική βοήθεια στο Κεντρικό Σταθμό (Καλείτε το100). Εάν έχει συμφωνηθεί τότε και ηχεί και η σειρήνα του συστήματος ασφαλείας.

αλλάζοντας ημερομηνία και ώρα

Πατήστε [*] [6] [Master κωδικό] μετά πατήστε [1] και εισάγετε 10 ψηφία.,

1. εισαγωγή ώρας σε 24ωρη επιλογή από 00:00 έως 23:59

2. εισαγωγή ημερομηνίας ΜΗΝΑΣ – ΗΜΕΡΑ - ΧΡΟΝΟΣ

παράδειγμα η ώρα είναι 14:35 27/10/2006 και υποθετικός Master κωδικός 1234,

Πατήστε: [*] [6] [1234] [1] [1] [4] [3] [5] [1] [0] [2] [7] [0] [6].

3. Πατήστε [#] .

αλλάζοντας κωδικούς ασφαλείας

Υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού 37 κωδικών πρόσβασης στο σύστημα. Ένας Master κωδικός συστήματος, δύο κωδικοί ειδικών λειτουργιών , 32 άλλων χρηστών, και 2 κωδικοί εξαναγκασμού. Ο προγραμματισμός είναι ο ακόλουθος:

Master κωδικός συστήματος (40)

Πατήστε [*] [5] [Παλιό Master κωδικό ασφαλείας] [40] . Η οθόνη δείχνει 40 .

Πατήστε [Νέο Master κωδικό ασφαλείας]. Εάν γίνει σωστά η εισαγωγή ακούτε 3 φορές μπίπ.

Πατήστε [#] για έξοδο από την λειτουργία αυτή.

Βοηθητικοί κωδικοί ασφαλείας (από 01 έως 32)

Μέχρι 32 επιπλέον κωδικούς (από 01-32) ως δευτερεύον μπορούν να εισαχθούν. Οπότε, για:

εισαγωγή νέου δευτερεύον κωδικού:

Πατήστε [*] [5] [master κωδικό] [αριθμό κωδικού από 01-32] . Η οθόνη δείχνει τον αριθμό (1 – 32) .

Πατήστε [καινούργιο βοηθητικό αριθμό] Εάν γίνει σωστά η εισαγωγή ακούτε 3 φορές μπίπ.

Πατήστε [#] για έξοδο από την λειτουργία αυτή.

διαγραφή δευτερεύον κωδικού:

Πατήστε [*] [5] [master κωδικό] [τον αντίστοιχο αριθμό από 01-32 του κωδικού] [*] Πατήστε [#]

Κωδικοί εξαναγκασμού (από 33 έως 34)

εισαγωγή νέου κωδικού εξαναγκασμού:

Πατήστε [*] [5] [master κωδικό] [33 ή 34][καινούργιο βοηθητικό αριθμό] Πατήστε [#]

Κωδικοί ειδικών λειτουργιών (από 41 έως 42)

εισαγωγή νέου:

Πατήστε [*] [5] [master κωδικό] [41 ή 42][καινούργιο βοηθητικό αριθμό] Πατήστε [#]

δικαιώματα κωδικών (μόνον όταν υπάρχουν υποσυστήματα)

Κάθε κωδικός από 01 έως 32 που προγραμματίζετε για πρώτη φορά στο σύστημα έχει όλα τα δικαιώματα που έχει και ο κωδικός master (εκτός του δικαιώματος να αλλάζει κωδικούς).

Εάν έχετε υποσυστήματα θα πρέπει να προσαρμόσετε τα δικαιώματα του κάθε χρήστη.

Αλλαγή δικαιωμάτων κωδικού χρήστη :

Πατήστε [*] [5] [master κωδικό] [8] [τον αντίστοιχο αριθμό από 01-32 του κωδικού]

Η οθόνη δείχνει στην πάνω σειρά σε ποια υποσυστήματα έχει πρόσβαση ο κωδικός και στην κάτω σειρά τον αριθμό του κωδικού.

Κάθε αναμμένη λυχνία σημαίνει και πρόσβαση στο αντίστοιχο υποσύστημα.. Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο από 1 έως 8 η λυχνία ανάβει ή σβήνει.

Στο τέλος πατήστε [#] [#] .

Πατήστε [*] [5] [master κωδικό] [9] [τον αντίστοιχο αριθμό από 01-32 του κωδικού]

Η οθόνη δείχνει στην πάνω σειρά τα δικαιώματα του κωδικού και στην κάτω σειρά τον αριθμό του κωδικού.

Οι λυχνίες από 1 έως 8 δείχνουν σε ποια δικαιώματα έχει πρόσβαση ο κωδικός.

Κάθε αναμμένη λυχνία σημαίνει και ενεργό δικαίωμα . Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο από 1 έως 8 η λυχνία ανάβει ή σβήνει. Αρχικά είναι ενεργοποιημένα τα 3 – 6.

Δικαιώματα : 3. Ακύρωση ζώνης

4. Χρήση μονάδας αυτοματισμών ESCORT

7. Πρέπει να είναι πάντα σβηστό

8. Κωδικός μίας χρήσης (μπορεί να αποπλίσει το σύστημα ασφαλείας μία φορά. Μετά καταργείτε αυτόματα από το σύστημα .

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι λυχνίες 1 , 2 , και 7 πρέπει να είναι **πάντα** σβηστές

Στο τέλος πατήστε [#] [#] .

δοκιμές

Πρέπει να ελέγχεται το κέντρο σας κάθε εβδομάδα για λόγους ασφαλείας.

1. Πληροφορήστε το σταθμό ότι θα κάνετε test.
2. Κλείστε όλες τις ζώνες (η λυχνία ν στο πληκτρολόγιο να είναι αναμμένη) .
3. Πατήστε [*][6] [Master κωδικό] [4]. Το πληκτρολόγιο και η σειρήνα θα ηχήσουν για 2 δλ και όλες οι λυχνίες του πληκτρολογίου θα αναβοσβήσουν. Πατήστε #.
4. Ενεργοποιήστε τους ανιχνευτές περπατώντας στο χώρο σας ή ανοιγοκλείστε τα παράθυρα με τις μαγνητικές επαφές. Κάθε φορά που ευαισθητοποιείται ένα ανιχνευτής, η οθόνη του πληκτρολογίου θα δείχνει τον αριθμό της ζώνης .
5. Ενεργοποιήστε το σύστημα συναγερμού και όταν τελειώσει ο χρόνος εξόδου περιμένετε ένα λεπτό και στην συνέχεια προκαλέστε συναγερμό .
6. Περιμένετε πέντε λεπτά και στην συνέχεια καλέστε το σταθμό για να ενημερωθείτε εάν έλαβαν τα σήματα και να δώσετε εντολή για λήξη δοκιμών.

ηχητικό σήμα πόρτας

Εάν ο εγκαταστάτης έχει ενεργοποιήσει την επιλογή αυτή τότε μπορείτε να έχετε ένα ηχητικό σήμα στο άνοιγμα και κλείσιμο της κυρίας εισόδου .

Πατήστε [*] [4] για να ενεργοποιήσετε την επιλογή (ακούτε από το πληκτρολόγιο 3 μπίπ και στην οθόνη ανάβει μία εικόνα με μία καμπάνα .

Πατήστε πάλι [*] [4] για να απενεργοποιήσετε την επιλογή (από το πληκτρολόγιο θα ακούσετε ένα παρατεταμένο μπίπ και η εικόνα με την καμπάνα σβήνει .

πλήκτρα ειδικών λειτουργιών

Στην δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου υπάρχουν πέντε πλήκτρα με σύμβολα.

Κάθε ένα από αυτά παρέχει και μία λειτουργία .

Η αναφορά στα πλήκτρα θα γίνει με αρίθμηση από πάνω προς τα κάτω :

- 1. Πλήκτρο νυχτερινού οπλισμού.
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να οπλίσετε το σύστημα για νυχτερινή χρήση.
- 2. Πλήκτρο πλήρους οπλισμού.
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να οπλίσετε το σύστημα για κανονική χρήση.
- 3. Πλήκτρο για ηχητικό σήμα πόρτας
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα πόρτας .
- 4. Πλήκτρο για ειδικές εφαρμογές (κατόπιν συμφωνίας)
- 5. Πλήκτρο για ειδικές εφαρμογές (κατόπιν συμφωνίας)

ειδικές ρυθμίσεις πληκτρολογίου

- Ρύθμιση ήχου πληκτρολογίου :
Πατήστε [*] [6] [Master κωδικό] .
Με το αριστερό βελάκι επιλέξτε τον ήχο που σας αρέσει
Στην συνέχεια πατήστε [#] .
- Ρύθμιση φωτεινότητας πλήκτρων :

Πατήστε [*] [6] [Master κωδικό] .

Με το δεξί βελάκι επιλέξτε την φωτεινότητα που σας αρέσει

Στην συνέχεια πατήστε [#] .